
CheckBox

知识解析

CheckBox 是一个可以在 Checked 和 Unchecked 之间切换的一个组件,一般使用多个 CheckBox 组件来组成一个多选框,让用户在多个选项中选择任意个选项。例如:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/and
roid"
android:orientation="vertical"
android:layout width="fill parent"
android:layout height="fill parent">
                                     篮
                                              球
<CheckBox
                 android:text="
android:id="@+id/checkBox1"
android:layout width="wrap content"
android:layout height="wrap content"></CheckBox>
<CheckBox
                 android:text="
                                     足
                                              球
android:id="@+id/checkBox2"
android:layout width="wrap content"
android:layout height="wrap content"></CheckBox>
<CheckBox
                 android:text="
                                      XX
                                              球
android:id="@+id/checkBox3"
android:layout width="wrap content"
android:layout height="wrap content"></CheckBox>
 </LinearLayout>
```

功能演示



实战操作

```
<RelativeLayout
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
tools:context="com.exam.a0214checkboxexam.MainActivity" >

<TextView
    android:id="@+id/textView1"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Android目前主要版本有:" />
<CheckBox</pre>
```

```
android:id="@+id/checkBox1"
        android:layout width="wrap content"
        android:layout height="wrap content"
        android:layout alignLeft="@+id/textView1"
        android:layout below="@+id/textView1"
        android:layout marginTop="16dp"
        android:text="2.x" />
    <CheckBox
        android:id="@+id/checkBox2"
        android:layout width="wrap content"
        android:layout height="wrap content"
        android:layout below="@+id/checkBox1"
        android:text="3.x" />
<CheckBox
        android:id="@+id/checkBox3"
        android:layout width="wrap content"
        android:layout height="wrap content"
        android:layout below="@+id/checkBox2"
        android:text="4.x" />
    <CheckBox
        android:id="@+id/checkBox4"
        android:layout width="wrap content"
        android:layout height="wrap content"
        android:layout below="@+id/checkBox3"
        android:text="5.x" />
    <CheckBox
        android:id="@+id/checkBox5"
        android:layout width="wrap content"
        android:layout height="wrap content"
        android:layout below="@+id/checkBox3"
```

android:text="6.x" />

</RelativeLayout>

职业素质

Checked 属性是 CheckBox 最重要的属性之一,改变它的方式有三种: XML 中声明和代码动态改变以及用户触摸。他有两种状态,分别是 true 和 false,我们通过监听事件就能获取这两个状态,这样就可以实现我们想要的结果。